
<u>コンパクトコンポーネ</u>ントシステム

型 EX-A1















本機のスピーカーは、原音を忠実に再現するためにキャビネットと振動板に 天然木を使用しています。

そのため、外観が一台ごとに異なります。

お買い上げいただきありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

EX-A1について

世界初*木製振動板「ウッドコーン」

ヴァイオリンやギター、ピアノ等、美しい音色を奏でる楽器の多くは木を使用しています。中でも無垢の木 材は音の自然な減衰特性が特長で心地よい響きを生みます。

振動板の特性を評価する指標には「伝搬速度(音を伝える速さ)」と「内部損失(音を吸収する度合い)」があり、音の解像度やメリハリを高めるには、この相反する特性の値がともに大きく、バランスのとれた素材が理想とされています。この理想に近い素材が楽器にも使われている木材なのです。

今から20年前、一人の技術者が木の振動板を試作しました。

扇形状の薄い木製シートを数枚貼り合わせてコーン(円錐)形状に造り上げた振動板は、聴いた多くの人々に感動を与えました。

オーディオ開発に携わる技術者の魂を揺り動かすほどの魅力的な音色でしたが天然素材ゆえの品質、生産上の課題が大きく、量産化は実現できませんでした。

しかし、音楽への深い愛情とともに満足ということを知らない技術者の執念が、奇跡にも近い発想の転換を経て20年後、ついに量産化を実現させたのです。

このウッドコーンの能力を十二分に発揮させる為、天然無垢のチェリー材をスピーカー・キャビネットに採用したほか、マグネットやボイスコイル、フレームはもちろん、センター部の音響パーツーつーつを厳選し、 高品位な音質再生を目指しました。

さらに、物理的性能だけではなく、音楽ソフトの制作現場、アーティストの思いを理解しているレコーディングエンジニアと協力して音づくりを行ってまいりました。

日本ビクターが一貫して目指してきたことも、音楽を本来の美しい響きでお届けすること。 アナログからデジタルへ技術の方法論は変わってもこの考え方は不変です。

かつて技術者の夢であったテクノロジーと長年にわたり培ってきたクラフトマンシップ、これに最新デジタル技術を融合して誕生した EX-A1。

音楽を愛する全ての方に感動が魂を揺さぶるエモーショナルなサウンドをお届けします。

*2003.9 月現在

もくじ

Illaul I	
はじめにペー	-
●EX-A1について	
●安全上のご注意	4
●付属品	6
●各部の説明ページ	7
●リモコンについて	8
・リモコンに電池を入れる	
・リモコンでテレビを操作する	.9
 	
接続ペー	ジ
●接続1	0
すぐ使ってみるペー	ジ
●ディスクを再生する	4
·再生する ⁻	
·表示を切り換える	15
·表示窓の明るさを変更する[DIMMER]	
・数字ボタンで再生するところを選ぶ	
·停止する	
·一時停止する	16
·画像を1コマずつ送る ·早送り/早戻し	
・約10秒前から再生し直す[チョット見バック] ·	
	17
	17
·音量を調節する	17
·音質を調節する	
·一時的に音を消す[消音(MUTING)] [*]	17
使いこなす ベー	ジ
●MP3ディスク・JPEGディスクを再生する 1	8
●あとで続きを再生する[RESUME] 2	20
●再生するところを選ぶ 2	
·メニューから選ぶ2	
・時間を指定する[タイムサーチ]2	
●プログラム再生/ランダム再生 2	
・お好みの順番で再生する[プログラム再生] 2	
・無作為な順番で再生する[ランダム再生] 2	
●リピート再生2	<u>'</u> 4
·タイトル/チャプター/グループ/トラック/ 全トラックをくり返し再生する[リピート] 2	2/1
・指定した範囲をくり返し再生する[A-Bリピート] 2	
●その他の便利な機能	
·字幕を切り換える2	
·音声を切り換える2	
·アングル (角度) を切り換える	
·画像を拡大する[ズーム]2	27

	27
・サラウンド感を出す[バーチャルサラウン	バ]28
・再生レベルを調節する[DVDレベル・よりきれいな映像を楽しむ[プログレッシ	
●DVDオーディオ特有の機能…	
・ボーナスグループを再生する	
·静止画を見る[B.S.P.]	
●メニューバーで操作する	
● 各種設定 ·基本操作	
·言語設定画面	
·映像設定画面	
·音声設定画面	
·その他設定画面 ●カントリーコード一覧	32 33
ラジオを聞く	ページ
●ラジオを聞く · 放送局を選ぶ	
●あらかじめ記憶させた放送局を呼び出	
・放送局を記憶させる[メモリー]	35
·放送局を呼び出す	35
便利な機能	ページ
●他のオーディオ機器の音声を楽し	
・オーディオ機器の音声入力レベルを調節す ●オートスタンバイを設定する	する…36
	26
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-) 37
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	·)37 37
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 ページ
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 38
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 ページ 38
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 38 38 38
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 38 38 39
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 38 38 39 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 38 39 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	-)37 37 38 38 39 40 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 39 40 40 40 40 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 39 40 40 40 40 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40
●スリープタイマー(おやすみタイマー ●チャイルドロック	37 37 38 38 39 40 40 40 40 40 40 45

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示で す。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる|内容を示しています。

⚠ 注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る一内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号






行為を禁止する記号











⚠ 警告



万一、次のような異常が発生し たときはすぐ使用をやめる。

- 煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火 災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確 認してから販売店に修理を依頼してください。お客 様による修理は危険ですから絶対におやめくださ い。



分解や改造をしない。 カバーを外さない。

分解禁止

火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼 ください。



風呂場やシャワー室では 使用しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えや すいものが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してくだ さい。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となり ます。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない

電源プラグは根元まで確実 に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着し て火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃 する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがた まって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原 因となります。定期的に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った 容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでください。こぼれたり、中に水 が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ 線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

警告



交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.



本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手 の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

注意



電源プラグは、コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源プラグを抜

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



可動部の作動中には無理な操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続コード類や電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎ ない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に接続したテレビやアンプなどの音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



ディスク挿入口に、手を入れない。

手を挟まれないよう注意

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

注意



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない

- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。




ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をおよぼすことがあります。

付属品

次の付属品が同梱されています。お確かめください。



電源コード(1本)

ビデオコード(1本)







AMアンテナ (1個)



商標と著作権

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、MLP Lossless及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施権に基づき製造されています。

dts、DTSおよびDTS 2.0+DIGITAL OUTは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

- 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVDビデオのロゴは商標です。

本書の見かた

- 主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体に同じマークのボタンがある場合には、 本体のボタンもお使いいただけます。
- どの種類のディスクで操作できるのかを、以下の マークでお知らせしています。










MP3 JPEG


- 本書内のイラストやテレビ画面は、説明のため簡略化や誇張をしているものがあります。
- "SVCD"は"スーパービデオCD"の略です。

本体前面




* ステレオミニプラグ付きのヘッドホン (市販品) を接続します。 接続するとスピーカーとサブウーハーから音が出なくなります。

表示窓




本体背面



リージョン番号:40 冷却ファン(内部)

自動で回ったり止まったりします。 本機の内部で発生した熱を放出するので、 この穴をふさがないでください。

リモコンに雷池を入れる




ください。極端に斜めから操作したり手前に障害物

なお、リモコン受光部に直射日光などの強い光が当 たっていると、操作できない場合があります。

- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し てください。
- ・リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないで ください。

このページは、本機のリモコンでテレビも操作 したい場合にお読みください。

リモコンでテレビを操作する



テレビのメーカー(メーカーコード)を設定する

1 TV/オーディオ切換スイッチを TV側にする



お知らせ

- 3 (決定)を押して離す
- 4 数字ボタン(1~9、0)を押す

: お買い上げ時の設定

ビクター	01, 02, 03
アイワ	28, 29
NEC	15

コルティナ	31、32、33、34
サンヨー	04、05、06
シャープ	07、08
ソニー	11、12、13
東芝	14
パイオニア	16
日立	17、18
フィリップス	30
富士通	08, 09
フナイ	19、20、21、22
松下	23、24、25、26
三菱	27

例: 08:0→8 12:1→2

20:2→0 の順に押します。

2つ以上の番号(メーカーコード)があるメーカーの場合、順番に試してみて正しく動作する番号を選んでください。

5 (()) を離す

テレビを操作する

リモコンをテレビに向けて操作します。

2 C 2 C 2 C 1 T 1 C 1 K 1 C 0 . 7 0		
TV	電源を「入」/「切」する	
TVチャンネル	チャンネルを変える	
TV音量	音量を調節する	
11 ~ 10 / 11 12 12	^{オーテネオ} ↑	
TV/ビデオ	テレビとビデオ入力を切 り換える	

^{*1} TV/オーディオ切換スイッチを、前もってTV 側に切り換えておいてください。


お知らせ


____ リモコンの電池を交換したときは、メーカー設定を やり直してください。

接続 一接続が終わるまで電源は入れないでください。一

アンテナを接続する








AMアンテナも一緒に 接続しておいてください。

本機(背面)

スピーカーを接続する

アンテナの スピーカー 他の機器の テレビの 電源コード 接続 接続 接続 接続 の接続

スピーカーには左右の区別はありません。




ご注意

- スピーカーコードの接続を間違えると、ステレ オ感や音質がそこなわれます。
- スピーカー端子の⊕と⊕をショートさせないでください。故障の原因となります。
- ・他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。
- ・本機のスピーカーは防磁設計(JEITA仕様)に なっておりますが、設置方法によってはテレビ に色ムラを生ずることがあります。

次の点にご注意ください。

- 1. 必ずテレビの主電源スイッチを「切」にして から設置してください。また、テレビの主電 源スイッチは、切ってから30分程度待って から「入」にしてください。
- 2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じた ときはテレビとスピーカーを10 cm以上離 してください。

サランネットは取り外すことができます。



お知らせー

- ・本機に接続できるスピーカーのインピーダンスは、 $4\Omega\sim16\Omega$ です。
- 十分な冷却効果を得るために、両側にスピーカーを 設置したり、物を置いたりするときは、1cm以上間 隔をあけてください。

他の機器を接続する


アンテナの スピーカー 他の機器の テレビの 電源コード 接続 の接続 接続 の接続


このページは、本機に他の機器を接続して使う場合 にお読みください。

サブウーハーの接続

アンプ内蔵サブウーハー(別売り)を接続すると、より迫力のある重低音がお楽しみいただけます。 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。

> アンプ内蔵サブウーハー SX-DW303、SP-DW103 など(別売り)






サブウーハーから音を出したいときは、リモコンの

*プウーハー
を押して本体の表示窓に「SUB WFR ON」を表示させてください。押すごとにONとOFF(サブウーハーから音が出ない)が切り変わります。

お知らせ


「SUB WFR ON」にすると、本機が自動で左右のスピーカーからの低音を少し小さくし、低音は主にサブウーハーで再生します。

デジタル機器と接続する




ご注意


- 出力される信号の詳細については32ページを で覧ください。
- ・ドルビーデジタルデコーダーの機能を持った機器と接続した場合、本機のデジタル音声出力からの音声に対して、本機の「音声設定画面」(ミ32ページ)の[Dレンジコントロール]の設定は無効となります。



他のオーディオ機器と接続する



テレビを接続する



ご注意

本機とテレビ(またはモニター)は、ビデオデッキなどを経由せず、直接つないでください。再生中に画像が乱れることがあります。




また本機とビデオデッキ内蔵テレビ(テレビデオ)をつないだときも、再生中に画像が乱れることがあります。

よりきれいな映像を楽しみたいときは


付属のビデオコードのかわりに以下のコードを使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。

Sビデオコードで接続する




D端子用ビデオコードで接続する

Sビデオコードよりも、さらにきれいな映像をお楽しみいただけます。



■ D端子コネクターの外しかた



 アンテナの 接続
 スピーカー の接続
 他の機器の 接続
 テレビの 接続
 電源コード の接続

ご注意


Sビデオコード、D端子用ビデオコードはどちらかを使用してください。両方を使用すると、映像が正しく再生されないことがあります。

お知らせ

- ・本機のD映像端子はD2信号まで対応します。
- 本機には、D1~D4映像入力を持つテレビを接続できます。
- プログレッシブモード(☞28ページ)で映像をお楽しみいただくためには、テレビがD2映像入力以上に対応している必要があります。

電源コードを接続する

家庭用コンセント (AC100V、50Hz/60Hz)




- 電源コードは、すべての接続が終わってから差し込んでください。
- •STANDBYランプ(本体前面)が点灯します。

ディスクを再生する

再生する

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ CD (MP3とJPEGの再生については18ページをご覧ください)



電源が「切」の状態で Ö Ö Ö (本

ずれかを押したときも電源が入ります。

● 以外を押したときは、ソース(音源)も 換わります(ディスクが入っていたときは、再生が始まります)。

お知らせ


- DVDでは、再生開始後にメニュー画面が表示されることがあります。このようなときは、次のリモコンのボタンを使って、希望の項目を選んで再生します。
 - ・ (本)で項目を選び、(練)を押す
 - 数字ボタンで項首を選ぶ
- ディスクによっては、ここでの説明と異なる操作 方法のものもあります。



電源を入れたときテレビに表示される画面


状況に応じて以下のようなメッセージが表示されます。 (ソース(音源)がFM/AMまたはAUXのときは、表示されません。)

NOW READING	ディスク読み取り中です。しばらくお待ちください。
リージョンコードエラー!	リージョン番号が異なるため再生できません。(15940ページ)
NO DISC	ディスクが入っていません。
OPEN	ディスクトレイを開いています。
CLOSE	ディスクトレイを閉じています。




ディスク再生中の表示窓について

表示例:DVDビデオ/DVDオーディオを再生したとき



DVDオーディオを再生中に「BONUS」や「B.S.P」が表示されたら©29ページ

表示例:SVCD/ビデオCD(VCD)を再生したとき




- PBC(プレイバックコントロール): ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。PBCをオフにして再生したいときは、次の操作を行なってください。
 - 停止中に見たいトラック番号を数字ボタンで 指定する
 - 停止中に (本) または (ト) でトラック番号 を指定し、(○ ト っ) を押す
- ビデオCDとSVCDをPBC再生中、1つ上の階層 に戻るときは を押します。


表示例:オーディオCDを再生したとき



表示例:MP3ディスクを再生したとき



表示例:JPEGディスクを再生したとき



表示を切り換える

表示例

DVDビデオ

上段: →0:00:03 (再生時間) → T1 C3 (再生タイトル/チャブター) 表示なし ◆

下段: →03 (再生チャプター) →T1 (再生タイトル) → DVD

DVDオーディオ

上段: →0:00:03 (再生時間) → G1 T3 (再生グループ/トラック)

下段: ┌→03 (再生トラック) → G1 (再生グループ) → DVD

ビデオCD/SVCD

上段: → 0:03 (再生時間) → 表示なし PBC 2 (PBC時のみPBC表示と再生トラック) ← □

下段: →02 (再生トラック) ----- VCD

オーディオCD

上段: ┌▶0:03 (再生時間) ──── 表示なし

下段: _「→02 (再生トラック) — → CD

MP3ディスク

上段: →0:00:03 (再生時間) → G1 T3 (再生グループ/トラック) 表示なし ←

下段: →G1 (再生グループ) → MP3 → 03 (再生トラック)

JPEGディスク

上段: →G1 F3(再生グループ/ファイル) ──→表示なし

下段: JPG

お知らせー

G: グループ

T: タイトル(DVDビデオ)

トラック(DVDオーディオ、MP3)

C: チャプター


F: ファイル

の略です。

表示窓の明るさを変更する [DIMMER]

☆をくり返し押してください。

• 変更した明るさは電源を「切」にしても記憶されます。



数字ボタンで再生するところを選ぶ

DVD DVD ビデオ SVCD ^{オーディオ} MP3

JPEG

お知らせー

- ビデオCDとSVCD(スーパービデオCD)は停止中またはPBCオフで再生中に操作できます。
- DVDオーディオ、オーディオCD、MP3、 JPEGは停止中も操作できます。
- ディスクによっては操作ができないこともあります。

再生中に数字ボタンを押して再生したいチャプター/トラック番号を指定する

「数字ボタンの使い方」(☞17ページ)をご覧ください。

停止する

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3

JPEG

再生中に 🔳 を押す

一時停止する

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3

JPEG

再生中に (II) を押す

- ● のを押すと、通常の再生に戻ります。
- JPEGディスクのスライドショー再生中は、● を押すと一時停止します。● を押すと次のファイルから再生を開始します。
- JPEGディスクのスライドショー再生中は、本 体の**で**では一時停止しません。

画像を1コマずつ送る

SVCD EFT C D

一時停止中に 🕕 を押す

押すごとに1コマずつ進みます。

早送り/早戻し

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ

次の2つの方法があります。

・再生中に ・事生中に ・事生中に ・事生中に ・事生中に ・事性を<

押すごとにスピードが速くなります。通常の 再生に戻したいときは (▶) を押します。

(国本)または(PH)を押し続ける

ボタンを押している間だけ、早送り/早戻しします。

お知らせ

- MP3とJPEGの早送り/早戻しはできません。
- DVDビデオや、SVCD、ビデオCDを早送り/早 戻ししているとき、音声は出ません。
- オーディオCDやDVDオーディオを早送り/早 戻ししているときは、断続的に音声が出ます。

約10秒前から再生し直す 「チョット見バック]

D V D ビデオ

再生中に今を押す

- ディスクによってはこの操作ができないこと もあります。
- 一つ前のタイトルに戻ることはできません。

スローモーション再生する [スロー再生]

DVD ビデオ SVCD

一時停止中に **●**ス□- または **ト**→ を押す

- 押すごとにスピードが速くなります。
- ● を押すと一時停止、 ● を押すと通常の再生に戻ります。

お知らせー

- 音声は再生されません。
- 逆方向では動きがなめらかにならない場合があります。
- ビデオCDとSVCD(スーパービデオCD)では、 順方向のみスロー再生できます。

頭出しする

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3

JPEG

再生中では または トートを押す

- 押すごとに前後のチャプター/トラック/ファイルの頭に移ります。
- 再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ると きは (144) を1回押します(JPEGを除く)。
- タイトルやグループを選ぶときは ※ ※ を押します。
- ・JPEGディスク再生中は、 または を押すと次のファイルが、 または を押すと一つ前のファイルが再生されます。

お知らせ

- * ビデオCDとSVCDは、PBCオフで再生中のとき のみ操作できます。
- DVDビデオ以外は停止中も操作ができます。
- ディスクによっては操作ができないこともあります。

以下の項目は全てのソース(音源)で操作できます。

音量を調節する



を押す

お知らせ

本体のVOLUMEつまみを回しても調節できます。

音質を調節する

バス 低音(BASS):



を押す

トレブル 高音(TREBLE)



一時的に音を消す [消音 (MŪŤÍNG)]

を押す

- スピーカー、ヘッドホン、サブウーハーからの音が出なくなります。
- もう一度 を押すともとの音量に戻ります。電源を入れ直したときも、もとの音量に戻ります。

数字ボタンの使い方

例: 5: ⑤

15: (+10) → (5)

20: (+10) → (10)

25: (+10) → (+10) → (5)

テレビ画面に表示されるマーク(オンスクリーンガイド)

:再生

:一時停止

: 早戻し/早送り

: スロー再生(逆方向/順方向)

: 複数のアングルあり(☞ 26ページ)

 $\bigcirc)$

: 複数の音声あり(🕸 26ページ)


: 複数の字幕あり(🔊 26ページ)

 $\widetilde{\wedge}$

: そのディスクでは、行なった操作が禁止

されています。

MP3ディスク・JPEG ディスクを再生する



お知らせ

数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換ォーティォ ロインチを「オーディオ」側にしてください。 ™

再生する

MP3 JPEG

ここではMP3ディスクの表示を例に説明します。 JPEGディスクのときは、「トラック(Track)」を 「ファイル(File)」に読みかえてください。

お知らせ

MP3とJPEGの両方が記録されているディスクのときは、どちらを再生するか設定してください(☞31ページ)。

1 ディスクを入れる

テレビ 現在のトラックの経過時間(再生時: 画面 JPEGディスクのときは、表示されません)



2 🗻 🥣 を押してグループ

(部)を選ぶ

3 を押して、トラックリスト側に移動する

(* を押すとグループリストに戻れます。

■部)を選ぶ

4 🗻 🥣 を押してトラック

5 (▶) または (決定) を押す

お知らせ

- グループ/タイトル
- 手順2では (※) りも使えます。
- 手順4では数字ボタンも使えます。そのときは手順 3と5は不要です。(数字ボタンの使い方は17ページをご覧ください。)
- 手順4では (本) します。そのときは手順3は不要です。

スライドショー再生について JPEG

- JPEGディスクでは手順5で かを押すとそのファイルから連続して再生し(スライドショー再生)、(練を押すと選んだファイルのみ再生します。
- スライドショー再生での1ファイルの表示時間は約3秒です。
- ファイルの再生が一巡すると自動で停止します。

リピート (くり返し) 再生する

MP3 JPEG

1 停止中に 一を押す

押すごとにリピートの種類が切り換わります。

リピートの種類	テレビ画面の表示	本体表示窓の表示
現在のトラックを リピート(MP3のみ)	REPEAT TRACK	U,
現在のグループを リピート	REPEAT GROUP	C ALL
ディスク全体を リピート	REPEAT ALL	Ç ALL
リピートを解除	表示なし	表示なし
プログラムまたはラン ダム再生中、現在のト ラックをリピート (MP3のみ)	REPEAT STEP	U
プログラムした全てのトラックまたはランダム再生状態の全トラックをリピート (MP3のみ)	REPEAT ALL	Ç ALL

[※] ジ゙゙′ は点滅の意味です。

2 () を押す


- 再生中もリピートの種類を切り換えることができます。
- 再生できないファイルがあるときはリピートモードは自動で解除されます(☞41ページ)。

あとで続きを再生す る[RESUME]

DVD DVD ビデオ SVCD

再生を途中で停止したとき、その場面から再び再生 することができます。

これを「リジューム」機能と呼びます。



中断したいとき

再牛中に、いずれかを行う。

■)を1回押す。*

心/1オーディオ

(を押して電源を「切」にする。

ラジオ(FM/AM)またはAUXに切り換える。*


*このあと (・・) を押して電源を「切」にしても位置 の記憶は残ります。

づきを再生したいとき

● ・ の を押す。

- プログラム再生やランダム再生では機能しませ
- 再生を再開する位置が、停止した位置と少し異な ることがあります。
- ディスクのメニューが表示されているときは、リ ジューム機能が働かないことがあります。
- 停止位置とともに、そのときの音声言語、字幕言 語、アングルも記憶されます。
- 記憶した位置は、ディスクトレイを開けると取り 消されます。また、再生中に 🔳 を押すと 「RESUME」と表示されます。このときに 🔳 を 押すと「RESUME OFF」と表示されて、記憶が取 り消されます。
- ・お買い上げ時はリジュームが「オン(リジュームす る)」に設定されています。「オフ(リジュームしな い)」に設定することもできます(☞32ページ)

再生するところを選ぶ



お知らせ

メニューから選ぶ

DVD DVD ビデオ SVCD ビデオ オーディオ C D

1 停止中または再生中*¹に (また は (を押す

ディスクのメニュー画面が表示されます。

2 (DVDビデオ、 DVDオーディオのみ)、または数字ボ タンを押して再生するところを選ぶ

- 「数字ボタンの使い方」(☞ 1 7ページ)をご覧く ださい。

3 (決定)を押す

お知らせ

- *1 ビデオCDとSVCDはPBC OFFのときのみ
- ・メニュー画面が収録されていないディスクでは操作できません。
- ディスクによっては(減)を押さなくても再生が始まります。

時間を指定する[タイムサーチ]

ロVロ ロVロ ビデオ オーディオ ビデオ オーディオ CD CD

- **1 再生中に*2 を2回押す**メニューバー(187 30ページ)が表示されます。
- 2 (◆) を押して (● *) を選ぶ
- 3 決定を押す
- 4 数字ボタン(1~9、0)を押して時間³を入力する
 - DVDビデオとDVDオーディオでは「時·分· 秒」、オーディオCDやビデオCDでは「分·秒」を 入力します。なお「分·秒」は省略できます。
 - **例**: DVDビデオ (0時間)23分45秒から再生 したいとき

①→2→3→4→5の順に押す。

• 間違えたときは(くを押して数字を消去し、入力し直します。


5 決定を押す

メニューバーを消すときは (を押します。

- ・時間情報が記録されていないDVDビデオでは、この機能は働きません。
- プログラム・ランダム再生中はこの機能は働きません。
- *2 ビデオCDは停止中またはPBCオフで再生中、 オーディオCDはいつでも操作できます。
- *3 DVDビデオはタイトルの先頭から、DVDオーディオは再生中のトラックの先頭から、ビデオCDとオーディオCDでのタイムサーチは、次のようになります。
- 停止中はディスクの先頭からの時間でのタイム サーチ
- 再生中は、現在のトラック内でのタイムサーチ

プログラム再生/ ランダム再生

DVD DVD EFT SVCD T-F1T MP3



お知らせ

お好みの順番で再生する[プログラム再生]

最大99のチャプター/トラックをプログラムできます。同じチャプター/トラックを何度もプログラムできます。

PRGMはPROGRAMの略です。

例 DVDビデオのとき



2 テレビ画面の説明にしたがってプログラムする

10キー(数字ボタン)の使い方は「数字ボタンの 使い方 | (☞ 17ページ)をご覧ください。

- DVDオーディオのボーナスグループを選ぶときは、あらかじめ29ページ「ボーナスグループを再生する」の操作をして、「BONUS」表示を消してください。
- チャプター/トラックの入力数が99を超えると、「FULL |が表示されます。
- オーディオCD、SVCD、ビデオCDの場合は、再 生時間の合計が99分59秒以上になると、表示 窓に「ー・ニー」と表示されます(プログラムはで きます)。

本体の表示窓を見ながらプログラムするときは次のように操作します。

- (1) 数字ボタンでタイトル/グループを選ぶ 上段表示窓の表示例: **T2 C--**
- (2) 数字ボタンでチャプター/トラック番号を指 定する

上段表示窓の表示例: T2 C3

- 「数字ボタンの使い方」(☞ 17ページ)をご覧ください。
- 下段表示窓にはプログラムの番号が表示されます。(例:P2)
- (3) 1~2をくり返し、プログラムを完了させる プログラムが完了したら、手順**3**に進みます。

3 ● ▶ ○ を押す

- 通常の再生に戻したいときは、停止中にできな をくり返し押し、本体の表示窓に「NORMAL」 を表示させます。プログラムの内容は残ります。
- 次の操作をすると、プログラムの内容が消去されます。

 - ディスクトレイを開ける
 - 電源を「切」にする

無作為な順番で再生する[ランダム再生]

1 停止中に きょうが をくり返し押し、本体の表示窓に 「RANDOM」を表示させる。


テレビ画面には ^{ランダム} または [RANDOM] と表示 されます。

2 ● ▶ ○ を押す

- 同じチャプター/トラックが2度再生されることはありません。
- 通常の再生に戻したいときは、停止中にできた。 をくり返し押し、本体の表示窓に「NORMAL」 を表示させます。
- 次の操作をしても、ランダム再生は解除されます。
 - ディスクトレイを開ける
 - 電源を「切」にする
- ランダム再生中に (せつ) をくり返し押しても、 前の曲には戻れません(現在のチャプター/トラックの頭に戻ります)。

リピート再生

MP3とJPEGのリピート再生については19ページをご覧ください。



タイトル/チャプター/グループ/トラック/ 全トラックをくり返し再生する[リピート]

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ C D

1 再生中に 一を押す

押すごとにリピートの種類が切り換わります。

例:

テレビ画面本体の表示窓

CHAP

DVDビデオのとき

リピートの種類	テレビ画面の表示	本体表示窓の表示
現在のチャプター をリピート	CHAP.(チャプター)	Ç
現在のタイトルを リピート	TITLE(タイトル)	æ À ĽĆ<*
リピートを解除	○ OFF (オフ)	表示なし

DVDオーディオのとき

リピートの種類	テレビ画面の表示	本体表示窓の表示
現在のトラック をリピート	TRACK(トラック)	U
現在のグループを リピート	GROUP(グループ)	C ÀLL
リピートを解除	○ OFF(オフ)	表示なし

[※] ジ//、 は点滅の意味です。

オーディオCD/ビデオCD/SVCDのとき

リピートの種類	テレビ画面の表示	本体表示窓の表示
現在のトラックを リピート	TRACK (トラック)	Ç
全トラックを リピート	▲ ALL (オール)	Ģ ALL
リピートを解除	OFF(オフ)	表示なし

お知らせ

- ビデオCDとSVCDは停止中またはPBCオフで再生中、DVDオーディオとオーディオCDはいつでも操作できます。
- ・メニューバーでリピートを設定することもできます。操作方法は「指定した範囲をくり返し再生する [A-Bリピート] (☞25ページ)をご覧ください。
- 本体の表示窓に表される略語の意味は以下のとおりです。

TRK:トラック CHP: チャプター TI.:タイトル GR.:グループ

DVDビデオとDVDオーディオは、ラジオ(FM/AM)またはAUXに切り換えるとリピートは解除されます。

プログラム再生/ランダム再生中のリピート

リピートの種類	テレビ画面の表示	本体表示窓の表示
現在のチャプター/	STEP(ステップ)	
トラックをリピート	または	Ç
	REPEAT STEP	
プログラムした全て	ALL(オール)	
のトラックまたはラン	または	⊂ ALL
ダム再生状態の全ト	REPEAT ALL	→ ALL
ラックをリピート		
リピートを解除	○ OFF (オフ)	≠ =+-1
	または表示なし	表示なし

指定した範囲をくり返し再生する「A-Bリピート]

ロVロ ロVロ ビデオ オーディオ ビデオ オーディオ CD CD

1 再生中に 🌑 を2回押す

メニューバー(183 30ページ)が表示されます。

- 2 ・ を押して 🗅 🖙 を選ぶ
- 3 (決定)を押す

示させる

ここで他のリピートモードを選ぶこともできます。他のリピートモードについては、「タイトル/チャプター/グループ/トラック/全トラックをくり返し再生する[リピート]」(☞24ページ)をご覧ください。


- 5 くり返す範囲の始点で(決定)を押す (Aポイントの指定)
 - メニューバーのアイコンが La になります。
- 6 くり返す範囲の終点で(決定)を押す (Bポイントの指定)

 - 次の操作をすると、A-Bリピートは解除されます。
 - (■) を押す
 - と A-B を選んで(歳)を2回押す

お知らせ

タイトルやトラックにまたがるA-Bリピートはできません。また、PBC再生中、プログラム再生中、ランダム再生中、リピート再生中は、A-Bリピートができません。

その他の便利な機能



字幕を切り換える

DVD SVCD DVD

(動画部のみ)

 複数の言語が入ったディスクを再 生中に、 を押す



を押すごとに、字幕のオン/オフを切り 換えることができます。

2 (工)で押して字幕の言語を

選ぶ

- "AA"などの言語コードについては、「言語コードー覧」(☞ 43ページ)をご覧ください。
- ディスクによっては字幕言語の表示方法が異なるものもあります。

3 そのまま数秒間待つか、(決定)を押す

お知らせ

- ・メニューバー(1987 30ページ)で操作することもできます。
- SVCDの場合、手順1で を押すごとに字幕 の種類、オン/オフが切り換わります。

音声を切り換える

DVD DVD ビデオ SVCD

複数の音声が入ったディスクを再生中に、



- を押すごとに音声の種類が切り換わります。
 を押しても切り換わります。
- "AA"などの言語コードについては、「言語コードー覧」(168 43ページ)をご覧ください。
- ビデオCDまたはSVCDのときに表示される 「ST」「L」「R」はそれぞれ「ステレオ」「左の音声」 「右の音声」の意味です。

2 そのまま数秒間待つか、(決定)を押す

お知らせ


_メニューバー(☞ 30ページ)で操作することもでき ます。

アングル (角度) を切り換える

DVD DVD ビデオ オーディオ

(動画部のみ)

1 複数のアングルが入った場面を再 生中に、 を押す




を押すごとにアングルが切り換わります。を押しても切り換わります。

2 そのまま数秒間待つか、(決定)を押す

お知らせ

メニューバー(☞30ページ)で操作することもできます。



画像を拡大する[ズーム]

ロVD ビデオ SVCD DVD オーディオ

(動画部のみ)

- 1 再生中、または一時停止中に € を押す
 - 押すごとに倍率が変わります。(ビデオCDと SVCDは1.5倍のみ)



部分を選ぶ

- 倍率が[×1]のときは操作できません。
- 通常の表示に戻したいときは、手順1で「×1」を 選びます。

画質を調節する[VFP]

DVD DVD ビデオ SVCD JPEG

1 再生中、または一時停止中に (VF) を押す

本体の表示窓に「VFP SET」と表示され、テレビ 画面には現在の設定が表示されます。



- ガンマ: 暗い部分と明るい部分の明るさを変えずに、中間の明るさを調節できます。
- シャープネス:お好み輪郭に調節できます。

2 ~)を押してVFPモードを選ぶ

- 通常の状態では「ノーマル」、照明を落とした部屋では「シネマ」がお勧めです。「ノーマル」と「シネマ」を選んだときは、手順7へ進んでください。
- 「ユーザー1」と「ユーザー2」を選ぶと手順**3**以 降の操作で細かい調節ができます。

目を選ぶ

 4
 決定
 を押す

 例:
 ガンマ
 本フ

5 ・ を押して数値を変更す

る

6 決定を押す

他の項目も調節したいときは、手順3に戻ります。

7 (アマラ を押す

- ・操作の途中で数秒間何も操作をしないと、それまでの変更が自動で設定されます。
- VFPはVideo Fine Processorの略です。

サラウンド感を出す[バーチャルサラウンド]

DVD DVD ビデオ オーディオ

お知らせ

バーチャルサラウンドは、マルチチャンネルで収録された音声のみ設定できます(AC3、LPCM、PPCM、DTS)。PCMステレオ、ドルビーサラウンドなど、2chの音声には設定できません。

】 再生中に ヴラウンド を押す

テレビ画面 バーチャル サラウンド オフ

- •押すごとにオン/オフが切り換わります。
- 「オン」のときは、表示窓に「SURROUND」と表示されます。
- オン/オフの切り換え時に音声がとぎれます。

お知らせ

- <u>-----</u> ・スピーカー/ヘッドホンともに効果があります。
- 表示窓に表示される「V.SUR.」は「Virtual Surround Iの略です。

再生レベルを調節する 「DVDレベル]

DVD DVD ビデオ オーディオ

DVDビデオ/DVDオーディオの音声は、他の種類のディスクよりも低いレベル(音量)で収録されている場合があります。この差が気になるときはDVDレベルを調節してください。

1 再生中に 一 を押す

- 押すごとに「NOR」(Normal)/「MID」(Middle) /「HIG」(High)と切り換わります。
- 再生される音を聞きながら、お好みのレベルを 選んでください。

お知らせ

- 設定したDVDレベルは、DVDの再生時のみ有効です。
- DVDレベルを変えてもデジタル音声出力端子から の出力レベルは変わりません。
- 停止中、一時停止中も操作できます。

よりきれいな映像を楽しむ「プログレッシブ]

本機をプログレッシブモードにすると、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。

ご注意

プログレッシブモードで映像をお楽しみいただく ためには、次のことが必要です。

- 本機と接続するテレビに、D入力端子(D1を除く)がある
- 本機とテレビをD端子用ビデオコードで接続している(☞13ページ)

上記以外のときは、インターレースモードのままにしておいてください。プログレッシブモードにすると映像が乱れることがあります。

お知らせ

プログレッシブモード:

ー度にすべての走査線を表示します。インター レースモードよりも高精細な映像を再現します。 インターレースモード:


従来の映像方式。プログレッシブモードの半分の 走査線を交互に表示します。

ディスクを再生中、または停止中、またはディスクが入っていないとき (「NO DISC」表示中)に であるを押しつづけて表示窓に「PROGRESS」 (PROGRESS)を表示させる

- 押しつづけるごとにプログレッシブモードとインターレースモードが切り換わります。
- •表示窓は、プログレッシブモードのとき「**PROGRESS**」、インターレースモードのとき「**INTER.**」と表示されます。

DVDオーディオ特有の機能

DVD オーディオ



数字 ボタン お知らせ

数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 ォーティ スイッチを「オーディオ」側にしてください。 ™

ボーナスグループを再生する

DVDオーディオには、ボーナスグループと呼ばれる 特別なグループを収録したものがあります。

お知らせ

本体の表示窓に、「BONUS」が点灯しているときに 操作できます。

1 再生中に⊗をくり返し押してボーナスグループを選ぶ

テレビ画面と本体の表示窓に「**KEY**___」が表示されます。

2 数字ボタンを押して暗証番号(4ケタ)を入力する

暗証番号を知る方法は、ディスクによって異なり ます。

3 決定を押す

- 正しい暗証番号を入力すると、「BONUS」表示が消え、ボーナスグループの再生が始まります。
- 暗証番号を間違えたときは、もう一度、正しい暗 証番号を入力します。

静止画を見る[B.S.P.]

DVDオーディオには、静止画が収録されているものがあります。この静止画の中にはB.S.P.(ブラウザブル スチル ピクチャー)と呼ばれるものがあり、お好みでページをめくるように、静止画を切り換えることができます。


お知らせ

本体の表示窓に、「B.S.P」が点灯しているときに操作できます。

1 再生中に 🚞 を押す

べずを押すごとに、静止画が切り換わります。


でも選べます。



2 そのまま数秒間待つか、(決定)を押す

メニューバーで操作する

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ C D C D



お知らせ

- ・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 *-ティ ロインシー・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 *-ティ ロインチを「オーディオ」側にしてください。 ™ ローディスクが入っているときに操作できます。
- ディスクが入っているときに操作できます。なお、停止中には操作できない機能もあります。

1 ● を2回押す

本体の表示窓に「ONSCREEN」と表示され、テレビ画面にはステータスバーとメニューバーが表示されます。



上記はDVDビデオの例です。

2 を押して、操作したい項目を選ぶ

3 (決定)を押す

- 選んだ機能が設定できるようになります。設定内容については次の「機能一覧」をご覧ください。
- メニューバーの文字が青いときは、その機能が 働いています。

機能一覧

特に操作説明のない機能については、 で選択、 で決定します。

TIME 時間表示選択	本体の表示窓とステータスバーに表示される時間情報のモードの選択。 が立とにモードが切り換わる。 DVDビデオ/DVDオーディオ(再生中に操作) TOTAL:タイトル/グルーブの経過時間 T.REM:タイトル/グルーブの残り時間 TIME:チャブター/トラックの残り時間 REM:チャブター/トラックの残り時間 オーディオCD(再生中に操作)/ ビデオCD/SVCD TIME:トラックの経過時間 REM:トラックの経過時間 REM:トラックの経過時間 TOTAL:ディスクの先頭からの経過時間 TOTAL:ディスクの残り時間
リピートモード	24ページ参照。
②→ タイムサーチ	21ページ参照。
CHAP. → / TRACK → チャプターサーチ (DVDビデオ) / トラックサーチ (DVDオーディオ)	チャプター/トラックを選ぶ。数字ボタンを押してチャプター/トラック番号を入力し、(素)を押す。例: 5: 5 24: 2 → 4
音声言語/音声 (DVDビデオ/ DVDオーディオ/ ビデオCD/SVCD)	26ページ参照。
デ幕言語 (DVDビデオ/SVCD)	26ページ参照。
四 1/3 アングル (DVDビデオ/ DVDオーディオ)	26ページ参照。
PAGE -/- ページ切り換え (DVDオーディオ)	DVDオーディオのディスクに収録されている静止画(B.S.P.)を切り換える(29ページ参照)。

ステータスバーに表示される情報

DVDビデオ/DVDオーディオ(下はDVDビデオの例)



ビデオCD/SVCD/オーディオCD(下はオーディオCDの例)




お知らせ

各種設定

 DVD
 DVD
 ビデオ
 SVCD
 オーディオ

 ビデオ
 オーディオ
 C D

MP3 JPEG



お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わせて変更することができます。

お知らせ

- ・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ 切換スイッチを $\lceil オーディオ
 floor$ 側にしてく r_{TV} ださい。
- ワイドテレビでは各種設定画面の上下が表示されないことがあります。テレビ側の設定で画像サイズを変更してください。

基本操作

ここでは各種設定を変更する基本操作について説明 します。

1 停止中またはディスクが入ってい ないとき(「NO DISC」表示中)に、 を押す

本体表示窓に「SETTING」と表示され、テレビ 画面には次のように表示されます。



このあとはテレビ画面の説明にしたがって操作 してください。

▲ 言語設定画面

お知らせ

- 選んだ言語がディスクに収録されていないときは、そのディスクの最適な設定の言語で表示されます。
- "AA" などの言語コードについては、「言語コードー覧」(☞ 43ページ)をご覧ください。

設定項目	設定内容
メニュー言語	DVDビデオのメニューの言語を選びます。
音声言語	DVDビデオの音声の言語を選びます。
字幕言語	DVDビデオの字幕の言語を選びます。
画面表示言語	設定画面に表示される言語を選びます。

□ 映像設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)
TVタイプ	お使いのテレビに適した表示方法を選びます。 16:9ノーマル: 画面サイズが16:9に固定されているワイドテレビと接続したとき、この設定にします。(4:3 で収録されたDVDビデオを再生するとき、本 機が出力信号の画面幅を自動調節します)
	16:9オート: 普通のワイドテレビと接続したとき、この設定 にします。
	レターボックス: 従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は上下に 黒い隙間が表示されます。
	パンスキャン: 従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は左右が切り取られます(ディスクがパンスキャン非対応のときはレターボックス表示となります)。
スクリーン セーバー	スクリーンセーバーの オン / オフを選びます。(スクリーンセーバーは、静止画が表示されてから約5分操作がないときに動作します)
MP3/JPEG	1 枚のディスクに MP3 と JPEG の両ファイルが含まれているとき、どちらを再生するか選びます。 設定を変えたときは、 トレイを開け /

閉めするか、電源を入れ直してください。 (MP3 または JPEG のいずれか一方のみが

生できます)

記録されたディスクはこの設定に関わらず再

◎ 音声設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)
デジタルOUT	デジタル音声出力端子に接続する機器(AVアンプなど)に合わせて出力信号の種類を次から選べます(設定項目と出力信号については下の一覧表をご覧ください)。 PCMのみ: リニアPCMのみに対応している機器。 DOLBY DIGITAL/PCM: ドルビーデジタルデコーダーまたは同機能を持つ機器。
	ストリーム/PCM: DTS/ドルビーデジタルデコーダーまたはこれらの機能を持つ機器。
ダウンミックス	接続した機器に合わせて、DVDビデオのデジタル出力端子からの信号を切り換えます。「デジタルOUT」を「PCMのみ」にしているとき設定します。 ドルビーサラウンド: ドルビープロロジックデコーダ内蔵の機器。 ステレオ: 通常の機器。
	バーチャルサラウンドがオンのときは、ダウンミックスは働きません。
ロ(ダイナミック) レンジ コントロール	小音量で再生したとき、大きな音と小さな音の間こえ方の差を補正します。(ドルビーデジタルで収録されたDVDのみ) オート: Dレンジコントロールが自動的に働く。 オン: Dレンジコントロールが常に働く。

グ その他設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)
リジューム	オン/オフを選ぶ。(120ページ)
オンスクリーン ガイド	ディスクや本機の状態を示すマークを表示する オンスクリーンガイドの オン /オフを選びます (マークについては17ページをご覧ください)。
AV コンピュリンク モード	弊社のテレビやAVアンプと連動させるとき、接続機器の端子に合わせて次から選びます(詳しくは「AVコンピュリンクの活用」(☞38ベージ)をご覧ください)。 DVD1: テレビのビデオ3入力またはAVアンプのDVD入力に接続。 DVD2: テレビのビデオ1入力に接続。 DVD3:
視聴制限	テレビのビデオ2入力に接続。 DVDビデオの過激なシーンをカットしたり、他のシーンに差し替えたりする視聴制限を設定します。(視聴制限に対応しているディスクのみ) カントリーコード(☞33ページ) 通常は「JP」を選びます。セットレベル: 数値が小さいほど制限が厳しい。「なし」は制限なし。 バスワード(必須): 数字ボタン(1~9,0)で、4桁のパスワードを毎回必ず設定します(パスワードを忘れたときは「8888」を入力してください)。このパスワードは再生時にも入力する必要があります。
	• パスワードを3回間違えると、自動的に [EXIT]が選ばれます。

デジタルOUTの設定項目と出力信号の関係一覧

■ 一	「デジタルOUT」設定		
再生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHz リニアPCMのDVDビデオ	48	、Hz、16ビットステレオのリニアF	PCM
48/96/192kHz、 16/20/24ビットリニアPCMの DVDオーディオ	48	、Hz、16ビットステレオのリニアF	PCM
44.1/88.2/176.4kHz、 16/20/24ビットリニアPCMの DVDオーディオ	44.1	kHz、16ビットステレオのリニア	PCM
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム	48kHz、16ビッ	トのリニアPCM
ドルビーデジタルの DVDビデオ・DVDオーディオ	ドルビーデジタル	ビットストリーム	48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM
オーディオCD・ビデオCD・SVCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM/48kHz、16ビットのリニアPCM		
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム	44.1kHz、16ビュ	ットのリニアPCM
MP3のディスク		出力しない	

お知らせ

デジタル音声出力端子について著作権保護の設定がされていないDVDビデオでは、20ビットまたは24ビットで出力されるものがあります。

カントリーコード一覧

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaijan
BA	Bosnia and
	Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
ВО	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling)
	Islands
CF	Central African
CF	
CF CG	Central African Republic Congo
	Central African Republic Congo Switzerland
CG	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire
CG CH CI CK	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands
CG CH CI CK CL	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire
CG CH CI CK CL	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands
CG CH CI CK CL	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China
CG CH CI CK CL CM CN CO	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon
CG CH CI CK CL CM	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia
CG CH CI CK CL CM CN CO CR	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CY CY	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CX CY	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CY CY	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CX CY	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CY CX CY DE DJ	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE DJ DK DM DO	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE DJ DK DM DO DZ	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE DJ DK DM DO DZ	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia
CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CX CY DE DJ DK DM DO DZ EC EE	Central African Republic Congo Switzerland Côte d'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia

ES	Spain
ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea
GR	Greece
GS	South Georgia and
0.0	the South Sandwich
	Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Heard Island and
	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
IE	Ireland
IL	Israel
IN	India
10	British Indian Ocean
-	Territory
IQ	Iraq
IR	Iran (Islamic Republic of)
IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN	Saint Kitts and Nevis
KP	Korea, Democratic
	People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
LA	Lao People's
	Democratic Republic

LB Lebanon

LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
Lĭ	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR NU	Nauru Niue
NZ	New Zealand
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW PY	Palau
QA	Paraguay
RE	Qatar Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles

SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
	Svalbard and Jan
SJ	
017	Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos
	Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo
TH	Thailand
TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province of
	China
TZ	Tanzania, United
	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatican City State
** *	
	(Holy See)
VC	(Holy See) Saint Vincent and the
	Saint Vincent and the
VC	Saint Vincent and the Grenadines
VC VE	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela
VC VE VG	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British)
VC VE VG VI	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.)
VC VE VG VI VN	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam
VC VE VG VI VN VU	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu
VC VE VG VI VN VU	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna
VC VE VG VI VN VU WF	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands
VC VE VG VI VN VU WF	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa
VC VE VG VI VN VU WF WS YE	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen
VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte
VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT YU	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia
VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT YU ZA	Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa


放送局を選ぶ

FM/AM **を押す**

押すごとにFMとAMが切り換わります。


2 (14)または (14)を押して、聞きたい放送局(周波数)を選ぶ

2つの方法があります。




- FMステレオ放送を受信すると、「ST」(STEREO) 表示が点灯します。
- (*)でも選局できます。

- 本機は、テレビ1ch:95.75 MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75 MHzの音声を受信すること ができます。
- ・FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、できた。 を押し、音声をモノラルにする(「MONO」が点灯) と、聞きやすくなることがあります。もう一度であると自動的に ステレオ受信に戻ります。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。



あらかじめ記憶させ た放送局を呼び出す



放送局を記憶させておくと、次からは簡単に呼び出すことができます。

お知らせ

知りせ)------数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換_{ーティ} スイッチを「オーディオ」側にしてください。 ™

放送局を記憶させる[メモリー]

FMを最大30局、AMを最大15局まで、それぞれ記憶させることができます。

オート(自動)メモリー

FMとAMそれぞれについて操作してください。

- 2 **巻** を2秒以上押して表示窓 に「A.MEMORY」を表示さ せる

- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局の メモリー番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、メ モリーの最大数まで記憶されると、自動で終了 します。
- 雑音の多い放送局も記憶されることがあります。
- 前に記憶されていた放送局があっても、新しく 記憶された放送局が上書きされます。

オートメモリーが終了すると、メモリー番号01に記憶された放送局が自動で受信されます。

マニュアル(手動)メモリー

放送局を1つずつ記憶させます。

- 記憶させたい放送局を選ぶ (選びかたは□ 34ページ)
- **2** を押す 表示窓に、数字(メモリー番号)が約5秒間点滅します。
- 3 メモリー番号が点滅している間に、
 - または を押して記憶させたい番号を選ぶ
 - い借与で送い
 - 数字ボタンで選ぶこともできます。
 - 「数字ボタンの使い方」(🖙 17ページ)をご覧く ださい。

「SET」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせ


| 同じメモリー番号に新しい放送局を記憶させると、 前の放送局の記憶は消えます。

放送局を呼び出す


FM/AM

- ↑ をくり返し押してFMまたは AMを選ぶ
- 2 数字ボタンで、呼び出したい放送局 のメモリー番号を選ぶ

「数字ボタンの使い方」(☞17ページ)をご覧ください。



他のオーディオ機器 の音声を楽しむ



あらかじめ本機と他のオーディオ機器をつないでおいてください。(☞ 12ページ)。

ソース(音源)がAUXになります。

2 他のオーディオ機器を再生する

詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

3 本機の音量・音質を調節する(☞17ページ)

オーディオ機器の音声入力レベルを調節する

AUX端子に接続した他の機器の音声入力レベルを 調節することができます。

ソース(音源)がAUXになります。

押しつづけるごとに次のように切り換わります。 **LEVEL1**: 通常はこちらでお使いください。



LEVEL2: 他の機器からの入力レベルが大きすぎて音声がひずんで聞こえるときに、


こちらに設定します。

お買い上げ時はLEVEL1に設定されています。

オートスタンバイを 設定する

DVD DVD ビデオ SVCD オーディオ MP3

JPEG



停止状態で3分間何も操作しないと、自動で電源が 「切」になります。

1 ディスクを再生中または停止中またはディスクが入っていないとき (「NO DISC」表示中)に を押す

「A.STANDBY |が本体表示窓に点灯します。

再生などの動作が終了して停止状態になると、 「A.STANDBY」が点滅に変わります。

これは「何も操作しない場合は3分後に電源が切れます。」という意味です。

さらに電源が「切」になる20秒前になると、 「POWER OFF」が点滅します。

オートスタンバイを解除する

た押します。


「A.STANDBY」が消灯します。

お知らせ

ソース(音源)がラジオ(FM/AM)またはAUXのときは、オートスタンバイは動作しません。

便利な機能

スリープタイマー (おやすみタイマー)




設定した時間(スリープ時間)が経過すると自動で電源が「切」になります。

スリープ

♪ を押す

押すごとに、本体表示窓に表示された時間(単位:分)が切り換ります。

例:スリープ時間を60分にしたとき



数秒後にスリープ時間が自動で設定され、表示が 消えます。

お知らせ

スリープ時間を変更する

◇ をくり返し押してスリープ時間を選び直して ください。

スリープ時間を確認する

スリープタイマーが設定された状態で、 で1回押します。

解除する

(お知らせ)

電源を**「切」**にしたときも、スリープタイマーは解除 されます。

チャイルドロック

本機に入れたディスクが取り出せないようにロックすることができます。

設定する

本機の電源を切り(スタンバイ状態)、本体の (停止)を押しながら(取出し)を押します。 本体表示窓に「LOCKED」と表示されます。

解除する

設定時と同じ操作をしてください。 本体表示窓に「UNLOCKED」と表示されます。

AVコンピュリンクの活用


接続するテレビまたは機器がビクター製で、AVコンピュリンクIIまたはII端子があるときは、別売りの接続コード(CN-12OA)で本機のAVコンピュリンク端子とつなぐと、一つの機器の操作に連動してほかの機器を動作させることができます。

接続と設定

お知らせ


- ・接続する機器によっては端子名が「AV COMPU LINK端子」と表記されているものもありますが、 同様の端子です。
- AVコンピュリンクモードの設定は、「その他設定 画面 (図 32ページ)で操作します。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

テレビとのAVコンピュリンク接続



テレビのビデオ3(DVD)入力に接続してください。 ただし、ビデオ3がDV/ムービー入力のときは、下の 説明をお読みください。


テレビおよびビデオカセットレコーダーとのAVコンピュリンク接続



テレビの入力端子	AVコンピュリンクモードの設定	ビデオカセットレコーダーのリモコンコードの設定
ビデオ 1 のとき	DVD 2	В
ビデオ2のとき	DVD 3	А

• お買い上げ時の設定で使用する場合は、ビデオ3に接続してください。(DV/ムービー入力でないとき)。 リモコンコードの設定は「Alにします。

テレビおよびAVアンプとのAVコンピュリンク接続



ご注意

- ・DVD以外の音声入力端子に、DVDの音声出力を 接続すると正しく動作しません。
- D映像出力をテレビにつなぐときは、本機のAV コンピュリンクモードの設定を「DVD1」にして ください。また、AVアンプのSビデオ端子とは接 続しないでください。

操作方法

- 1 テレビの主電源スイッチを入れる
- 2 ソース機器(本機やビデオカセット レコーダーなど)にディスク、または ビデオテープを入れる
- 3 ソース機器の再生ボタンを押す
 - テレビの電源が入ります。
 - テレビの入力切換が、再生機器を接続している 外部入力(ビデオ1、ビデオ2またはビデオ3)に なります。
 - AVアンプの電源が入ります。
 - AVアンプのソース切換が、再生ボタンを押した 機器に切り換わります。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置 かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所・けい光灯のすぐそば
- バランスの悪い不安定な所 風通しの悪い狭い場所
- 熱器具の近く

らくの問

- 直射日光の当たる所
- 寒い所から急に暖かい極端に寒い所 部屋へ移動した後しば ・振動の激しい所

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この節 囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかった り故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付い て正しく再生できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時 間待ってから、ご使用ください。

本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして ください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶ きしてください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品 でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色し たり表面の仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しな いよう適度な音量でお楽しみください。



■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからないような音量でお聞きく ださい。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもので す。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるな どお互いに気を配り、快い生活環境を守りま しょう。このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

再生できるディスク

次のディスクが再生できます。

DVDビデオ	DVDオーディオ	ビデオCD/スーパービデオCD	オーディオCD
VIDEO	AUDIO	Video CD OSTAL VOET SERVICED	DIGITAL AUDIO

次のディスクも再生できます。

- DVDビデオフォーマットで記録し、ファイナライ ズ処理されたDVD-R/RWディスク
- 次のフォーマットで記録されたCD-R/RWディスク
- 音楽CD(ファイナライズ処理されたディスク)
- ・ビデオCD ・スーパービデオCD
- ISO9660で記録されたMP3/JPEGディスク(詳しくは「MP3/JPEGディスクについて」をご覧ください)

ご注意

・ディスクの、傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。

次のディスクは音声のみ再生できます。

- MIX-MODE CD CD-G
- CD-FXTRA CD TFXT

本機のリージョン番号は「2」です。「2(2を含む)」または「ALL」と表示されたDVDビデオのディスクに限り再生できます。











リージョン番号とは: 国や地域ごとに割り当てられた番号です。

再生できないディスク

次のディスクは再生できません。誤って再生すると スピーカーなどの機器を破損することがあります。

- VRフォーマットで記録されたDVD-RW
- DVD-ROM DVD-RAM CD-ROM
- PHOTO CD SACD

破損したディスク、特殊な形状(直径12または8センチの円形以外)のディスクも再生できません。

本機ではCD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。


DVDビデオディスクの構成

一般的なDVDビデオは、「タイトル」と呼ばれる大きな単位と、タイトルに含まれる「チャプター(章)」と呼ばれる小さな単位で構成されています。



DVDオーディオディスクの構成

DVDオーディオは、「グループ」と呼ばれる大きな単位と、グループに含まれる「トラック」と呼ばれる小さな単位で構成されています。再生時に暗証番号が必要な「ボーナスグループ」(18729ページ)が収録されているものもあります。



MP3/JPEGディスクについて

再生できるMP3/JPEGディスクおよびファイル


- ISO9660フォーマットで記録されているディスク(パケットライト(UDFフォーマット)形式で記録されたディスクは不可)。
- マルチセッションで記録されたディスクも再生可能。
- 「.mp3」、「.jpg」または「.jpeg」の拡張子がついた ファイル(大文字小文字が混在した拡張子も可)。

MP3/JPEGディスクの構成

本書(本機)では、MP3ファイルを「トラック」、 JPEGファイルを「ファイル」と呼びます。トラック やファイルのまとまりを「グループ」と呼びます。

お知らせ

- 空のグループは認識されません。
- グループに入っていないトラック(ファイル)はグループ1のトラック(ファイル)として扱われます。
- ・本機は、1枚のディスク内に最大99のグループ、各グループ内に最大150のトラック/ファイルを認識できます。これらを超えるものは認識できず、再生できません。またグループ(フォルダ)内にMP3/JPEG以外のファイルが含まれるとき、認識できるファイル数が150に満たないことがあります。



MP3/JPEGディスクやファイルについて 知っておいて欲しいこと

- ディスクの記録状態や特性により再生できないこ とや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファ イル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- MP3/JPEGファイルのファイル名に半角英数字 以外の文字が使われていると、テレビ画面にト ラック/ファイル名が正しく表示されません。
- MP3コントロール画面に表示されるトラック/グ ループの順序、およびJPEGコントロール画面に表 示されるファイル/グループの順序は、パソコンの 画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異 なることがあります。
- MP3ディスクでは、グループ/トラックをアル ファベット順に再生するため、市販のMP3ディス クを再生した場合、ディスクに記載されている順 番とは異なって再生されることがあります。
- 静止画データの入ったMP3ファイルは再生に時 間がかかることがあります。再生が始まるまで経 過時間は表示されません。また、再生が始まっても 正確な経過時間が表示されないことがあります。
- MP3ファイルのID3タグには対応していません。
- MP3ファイルは、サンプリング周波数44.1kHz、 転送レート128kbpsで作成されたディスクを推 奨します。
- 本機ではベースライン方式のJPEGファイルが再 生できます。モノクロのJPEGファイルは再生でき
- 本機ではDCF(Design rule for Camera File system)規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEGデータが表示できます。(デジタルカメラの 自動回転機能などを使用した場合、DCF規格にあ てはまらないデータとなり、画像が表示されない ことがあります)
- パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保 存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画 (TIFFなど)および音声付き画像は再生できません。
- JPEGファイルの解像度は「640×480」をお勧 めします。それ以上の解像度では表示に時間がか かることがあります。また、水平解像度が2400ピ クセルを超える画像は表示できません。

マルチチャンネル音声について

本機はマルチチャンネル音声をダウンミックスして本 機の2つのスピーカーまたはヘッドホンで再生しま す。

マルチチャンネル音声を再生しているとき、本機の バーチャルサラウンド機能を使うと、本機のスピー カーだけで迫力のあるサラウンドをお楽しみいただ けます。☞28ページ

テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSCに適合しています。NTSC以外のテレビ方式 (PAL等)用のDVD/ビデオCDも、NTSC方式に変 換して再生できます。(ただし、ディスクによっては 映像がコマ送りになり、画面の縦横の比率が変わる など、正しく再生されないことがあります)

ディスクのクリーニング

• ディスクの信号面についた指紋やほこりは、柔ら かい乾いた布で中心から外側に向かって軽く拭い てください。ディスクの円周方向には拭かないで ください。



- アナログレコード用のクリーナーやシンナーなど の溶剤は使わないでください。
 - DVDビデオ/DVDオーディオ、SVCD、およびビテ オCDは、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生しますので、操 作した通りに機能が働かないことがあります。
 - 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスク については、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CD ロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

別売りのオプション品

・オーディオコード : CN-510E

CN-D110E

: CN-120A

• 光デジタルケーブル : XN-110SA Sビデオコード : VC-S110E

・コンポーネントビデオコード : VX-DS110

・AV コンピュリンク用コード ・DVD レンズクリーナー : CL-DVDL

故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理を依頼する前に以下の 点検をしてください。

電源について

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けている。⇒電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。お。№ 13ページ

操作について

各ボタンの操作ができない

ディスクによっては、特定の操作が禁止されていることがあります。

リモコンが働かない

・ 乾電池が消耗している。⇒ 乾電池を交換してください。№ 8ページ

再生できない

- DVDビデオの場合、ディスクのリージョン番号が「2(2を含む)」または「ALL」以外のディスクは再生できません。
- 表示窓に「PLAYABLE Err」と表示された。
 本機で再生できるディスクではありません。
 ⇒ ディスクを確認する。№ 40ページ
- 視聴制限が設定されている。☞ 32ページ

映像について

映像が出ない

- ビデオコードが正しく接続されていない。⇒ 13ページ
- D映像端子とS映像端子を両方同時につない でいる。
 - ⇒ どちらか片方だけにする。☞ 13ページ

映像が乱れる

- 本機とテレビの間に、ビデオデッキを接続している。
 - ⇒ 本機とテレビを直接接続する。☞ 13ページ
- プログレッシブ非対応のテレビに接続しているとき、DVDのスキャンモードを「プログレッシブ」にしている。
 - ⇒ スキャンモードを「インターレース」に設定 する。☞ 28ページ

画面サイズがおかしい

画面サイズの設定が間違っている。
 ⇒ [TVタイプ]を、お使いのテレビに合わせる。
 □ 31ページ

テレビ画面が暗くなる

[スクリーンセーバー]が設定されている。
 ⇒ 設定されているときは、いずれかの操作ボタンを押す。
 ③1ページ

画面が切り換わらない

プログレッシブモードでお楽しみいただけ るのはD2映像出力のみです。

音声について

音声が出ない

- スピーカーコードが正しく接続されていない。⇒ 11ページ
- 消音機能が働いている。⇒ № 17ページ
- 表示窓に「NO AUDIO」と表示された。
 不法なコピーディスクの可能性があります。
 ⇒ ディスクをお買い上げになった店で確認してください。

テレビやビデオにくらべて音が小さい

- [DVDレベル]の設定が「NOR」になっている。
 - ⇒ 「NOR |以外にする。№ 28ページ

音がひずむ

・ 音量を上げすぎている。⇒ 音量を下げる。☞ 17ページ

サブウーハーから音が出ない

- SUB WFR OFFになっている。
 - ⇒ $\stackrel{yyy_2-N-}{\overset{p''}{\longrightarrow}}$ を押してSUB WFR ONにする。

ラジオについて

受信中に雑音が入る/受信できない

アンテナが正しく接続されていない。⇒ アンテナを正しく接続する。№ 10ページ

言語コード一覧

その他

音声/字幕言語の切り換えができない

- ディスクに複数の言語が収録されていない。
 - ⇒ 複数の言語が収録されていないディスクで は切り換えができません。☞ 26ページ

字幕が出ない

- ディスクに字幕が入っていない。
 - ⇒ 字幕の入っていないDVDビデオでは表示 されません。
- 各種設定で字幕言語が「オフ」になっている。⇒言語を選ぶ。® 31ページ
- A-BリピートのAポイント、Bポイントの前後では字幕が表示されないことがあります。

ディスクが取り出せない

チャイルドロックが設定されている。⇒ § 37ページ

表示窓に「TRAY Err」と表示された

トレイが障害物などで正しく開いていない。⇒ トレイを閉じて、障害物を取り除いてください。

表示窓に「LR ONLY」と表示された(DVDオーディオのとき)

 マルチチャンネル音声で、ダウンミックスが 禁止されているトラックを再生しているため、L、Rの音声がそのまま出力されています (正常な動作です)。

上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで多くの動作を行なっております。万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。

一	- I*	= =	- 1°	= ==
AB AF アプリカニ語	コード	三 語 三 語 ファル語	コード	言語
AF				
AM				
AR				
AS				
AZ				
BA BE				
BE BG マラガルーラー	AZ	アゼルバイジャン語	MT	マルタ語
BG BH DE				
BH BI BN				
BI BN でスラブボート では、				
BN BO				
BO BR				
BR CA CO				
CA CO				
CS CY				
CY ウス CY DA CY DA CY DA CY アス CY アン CY アン アン CY アン アン CY アン アン アン CY アン アン アン アン CY アン	CO	コルシカ語	PL	ポーランド語
DA DZ EL ST. T. T				
DZ EL EOT				
EL EO ます。				
EO				
ET EU				
EU バスク語語				
FA FI フィンター				キニヤルワンダ語
FI				
FO フェロー語語		フィンランド語	SD	
FY GA フリジア語 SI SK SK SK SL SL フリジア・アン Ty Ju		フィジー語		
GA アイルトランド SK SL スロベース TY TY TY SN				
GD スコットア語				
GL ガルシラテ語 SM サラコナ語 GN ググウサラ語 SO サモア 井語語 HA インデンサラ語 SR セスステラ語 セルスストウ語 HA HU アルンデア・声 SS サンススクラウェール HY アルアーア SV SV ススクラワール IA 国際語 SV ススクラリール ススクリール IA 国際語 アルグラール アラジイマッカワール アラジイマッカワール アラジイマッカフラール アランスカワール アランスカワール アランスカリール アランスカール アンイア・カース ファール アンイア・カース ファール アンイア・カース ファール アンスカース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア				
GN グアシーニ語				***
GU グジャサ語 SO ソマルバデテ HA ハウザ語 SR SQ アルバデテ HB ハウザボー EB EB アルバアテゥ語 デ語語 HB ロアチアー SU SU ススタラー ススタラー ススター ススター ススター アルバデア・ 所属 ススター ススター アルバア・ アルバア・ アルバア・ アルア・ アスクラー アルア・ アスクラー アルア・ アスクラー アスクラ				
HI HR				
HR クロアチー語語	HA	ハウサ語	SQ	アルバニア語
HU Nンガメニ語語				セルビア語
HY				
IA				
IE				
IK				
IN				
IW				
JI イディッシュ語 JW ジャワ語 KA グルジア語 KK カザフ語 KL グリーンシド語 KM カンボジア語 KN カンボジア語 KN カンボジ語 KN カンボジ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルテン語 LA リンガラ語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LN リトア・ア語 LV ラトピア語、レット語 MG マダガスカル語	IS	アイスランド語	TG	タジク語
JW ジャワ語 TK トゥルクメン語 KA グルジア語 TL タガログ語 KK カザフ語 TO トンガ語 KM カンボジア語 TR トンガ語 KN カンナダ語 TS ツォンガ語 KO 韓国(朝鮮)語 TT タタール語 KS カシミール語 UK ウクール語 KY キルギス語 UR ウルドライナー語 LA ラテン語 UZ ウズベンム語 LA ラテン語 UZ ヴィトナビア語 LN リンガラ語 VO ヴォラロア語 LO ラオス語 VO ヴォロア語 LT リトビアア語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
KA グルジア語 KK カザフ語 KK カザフ語 KM カンデランド語 KM カンボジ語 KN カンナダ語 KN カンナダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトピア語、レット語 MG マダガスカル語				
KK カザフ語 TN セッワナ語 KL グリーンランド語 TO トンガ語 KM カンボダ語 TS トルコ語 KO 韓国(朝鮮)語 TT タタール語 KS カシミール語 UK ウクライラ語 KU クルド語 UR ウクライナ語 KY キルギス語 UR ウグライラ語 LA ラテン語 UZ ベトナム語 LN リンガラ語 VI グラナフ語 LN リンガラ語 VI グラナフ語 LO ラオス語 VO ヴォラビ語 LT リトアニア語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
KL グリーンランド語 TO トンガ語 KM カンボジア語 TR トルコ語 KN 韓国(朝鮮)語 TT タタール語 KO 韓国(朝鮮)語 TT トウィ語語 KU クルド語 UK ウクール語 KY キルギス語 UR ウルドゥラ語 LA ラテン語 UZ ウズベク語 LN リンガラ語 VI ベトナム語 LN フォン語 VO ヴォーレ語 LT リトアニア語 VO ウォーフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コープ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
KM カンボジア 語 TR トルコ語 KN カンナダ語 TS ツォンガ語 KO 韓国(朝鮮)語 TT タウール語 KS カシミール語 UK ウクルド語 KY キルギス語 UR ウルドゥー語 LA ラテン語 UZ ウズベク語 LN リンガラ語 VI ベトナム語 LO ラオス語 VO ヴォラビュク語 LO ラトピア語 VO ウォロフ語 LV ラトピア語 XH コルバ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
KN カンナダ語 KO 韓国 (朝鮮) 語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 KO 対対 フェーサ語 KO 対対 フェーサ語 KO フィグガスカル語 KO フィンガ語 TO フィンガ語 VO フィーサ語 YO コルバ語		」 フラーフラフ □ 品 カンボジア 語		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KO 韓国(朝鮮)語 TT タタール語 KS カシミール語 TW トウィ語 KU クルド語 UK ウクライナ語 KY キルギス語 UR ウルドゥー語 LA ラテン語 UZ ウズベク語 LN リンガラ語 VI ベトナム語 LO ラオス語 VO ヴォラビュク語 LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語		カンナダ語		
KS カシミール語				タタール語
KY キルギス語 UR ウルドゥー語 LA ラテン語 UZ ウズベク語 LN リンガラ語 VI ベトナム語 LO ラオス語 VO ヴォラピュク語 LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語	KS	カシミール語	TW	トウィ語
LA ラテン語 UZ ウズベク語 LN リンガラ語 VI ベトナム語 LO ラオス語 VO ヴォラピュク語 LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトピア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
LN リンガラ語 VI ベトナム語 LO ラオス語 VO ヴォラピュク語 LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
LO ラオス語 VO ヴォラピュク語 LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
LT リトアニア語 WO ウォロフ語 LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
LV ラトビア語、レット語 XH コーサ語 MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				
MG マダガスカル語 YO ヨルバ語				

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の

最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(45~46ページ)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

42~43ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保 証 期 間 中 は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	コンパクトコンポーネントシステム
型名	EX-A1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便利メモ お買	い上げ店名

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

┿

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お願い

● 本機の故障、または不具合等によりディスクの再生などにおいて利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都県	府名	窓	口名	Т	E L	₩	所	在	地		都県
					北	海道	 道			1	
		札	幌S.C.	(011)8	98-1180		_	(厚別東五	条1丁目2-29	1	H
		旭	JIJS.C.	(0166)	61-3659	070-8012	旭川市神居	二条3-2	2-15		
		北	見S.S.	(0157)	25-8557	090-0037	北見市山下	町4-7-	19		
北海	道	釧	路S.S.	(0154)	24-0797	085-0005	釧路市松浦	町3番3	号		干
		帯	広S.S.	(0155)	24-4493	080-0806	帯広市東6	条南12-	-11		
		函	館S.S.	(0138)	52-5324	040-0001	函館市五稜郭	町4-16			
							函館五稜郭M	Fビル1F			
					東	‡	Ľ				
		青	森S.C.	(017)7	23-2261	030-0844	青森市桂木	4-6-17	,	1	
青	森	八					八戸市諏訪	52-2-36	5	Ш	l
		弘	前S.S.	(0172)	28-0165	036-8084	弘前市高田	1-13-1			l
岩		盛				1	盛岡市津志田				
-	7	水	沢S.S.	(0197)	22-2773	023-0815	水沢市天文	(台通り3	3-12	1	東
秋田		秋				010-0953			1-1		l
	田	大				017-0874	,				l
		横					横手市赤坂			1	l
宮	城	仙		l .		984-0011					l
_	444	. 石				986-0853				1	_
Ш	形	山				l	山形市松山				l
_	///	酒_				998-0842				l	\vdash
		郡				963-0205					
福	島					973-8409					埼
						965-0831					ᆁ
		福	島5.5.			960-0103		子用原之	26- I	ł	
				関	東・		越				
		新	-	l		950-0084					
新	澙	長				940-0012					l
		上				942-0081	上越市五智	31-11-2	-		l
Ę	野	長		l		380-0913	長野市川台		2-1		l
IX.	IJ	松	本S.S.	(0263)	25-9165	390-0828	松本市庄内	2-4-21			 神
群	馬	前	橋S.C.	(027)2	55-5921	371-8543	前橋市大源	隻町 1-1C)- 1		174
							日本ビクター(株)前橋工場	9		
栃	木	宇都	宮S.C.	(028)63	38-1639	321-0953	宇都宮市東	宿郷3-5-	22		
茨	萖	水	戸S.C.	(029)2	46-1560	310-8528	水戸市元吉	田町10	30	l	\vdash
次	坬						日本ビクター(株)水戸工場	技術棟1F	l	l
		±	浦S.S.	(029)8	21-8756	300-0813	土浦市富士	-崎1-10	-1		\vdash
Ш	梨	甲	府S.S.	(055)23	37-4016	400-0864	甲府市湯田	2-11-5		l	静

都府県名	窓	口名	TEL	₩	所 在 地					
千 葉										
【出張修理専門】のご相談窓口										
					浦安市当代島2-13-27					
千 葉	【お箱		里、補修用部品							
十 米	Ŧ	葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1					
	柏	S.C.	(04)7175-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67					
	Ĭ	铵S.S	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27					
	東京									
			門】のご相談窓							
	首都圏サ	ービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
			里、補修用部品							
	本		1		東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1					
東京	練		(03)3251-2128		東京都千代田区外神田1-6-6 東京都練馬区豊玉南1-19-1					
	大		(,		東京都大田区北千束2-20-6					
	1 - 1		(0426)46-6914							
	_		専門】のご相談		11034B17 CE 3 1157 (18181-3 = 0 =					
	CSt:				東京都台東区根岸5-4-3					
	•		埼	3	<u> </u>					
	【出張	修理専門	門】のご相談窓							
	首都圏サー	-ビスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
埼玉	【お預		里、補修用部品							
	大			1	さいたま市北区東大成町2-658-1					
	熊	谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山					
			神	奈 川						
	【出張	修理専門	門】のご相談窓	P.						
					千葉県浦安市当代島2-13-27					
			里、補修用部品 _.							
		浜S.C.		1	横浜市中区翁町1-3-1					
神奈川		Mt		NCUU-31C1K	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル					
神奈川	ΪĴΪ	-		1						
神奈川	川平	塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5					
神奈川	川平相模	塚S.C. 原S.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052	254-0065 229-0004	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4					
神奈川	川平	塚S.C. 原S.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	254-0065 229-0004 243-0401	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26					
神奈川	平相模横	塚S.C. 原S.C. 浜T.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500	254-0065 229-0004 243-0401	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26					
神奈川	川 平 村 横	塚S.C. 原S.C. 浜T.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 †	254-0065 229-0004 243-0401 1422-8043	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26					

都県		窓口名	TE	L	₩	所 在 地
			東		・北	陸
		名古屋S.C	(0568) 25-	3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	三 河S.C.	(0564)51-	5931	444-0833	岡崎市桂曙3-10-12
		豊橋S.S.	(0532)64-	-0815	440-0028	豊橋市多米東町1-1-1
岐	阜		(058) 274-			岐阜市宇佐南3-1-28
lΞ	重		1.		510-0076	
					514-0815	
富	山				939-8211	
石	Ш				921-8062	
福	#	福开5.5.	(0776)53-	6916	910-0843	福井市西開発3-211
				近		畿
滋	賀	滋賀S.S.	(077)582	-5812	524-0033	守山市浮気町268
		【出張修理専門	門】のご相	談窓[
l_	***	大 阪S.C.	(06)6304	-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都	【お預かり修理	里、補修用	部品)	のご相談	窓口
	ı	京 都S.C.	(075)644-	0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京北	都部	福知山S.S.	(0773)22-	8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
		【出張修理専門	 門】のご相	談窓[<u> </u>	
۱	_					大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良	【お預かり修				
					11-1-1	橿原市葛本町834-2
		【出張修理専門				屋が付めずること
			1		1	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お預かり修				
L			1			大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪		,			堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ
		,,, C.C.	(0,2,20.			SUBTRIBLIES TO THE FORM OF THE
		【業務用機器	」 専門】のご	相談	タロ	
						大阪市淀川区田川2-4-28
						和歌山市太田430-8
和歌	灿				646-0031	
\vdash		【出張修理専門	1			
兵	康					大阪市淀川区田川2-4-28
共 中東		【お預かり修理				
						神戸市中央区磯上通3-2-16
_	_					姫路市中地南町11-1
兵西	軍部	州昭3.5.	(0/92)34	-3833	0/0-09/5	本西川中地用町 1-1

都県	府 名	窓	口名	TEL		₩	所	在	地	
	中 国									
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-15	66 7	700-0926	岡山市西古	松西町	8-23	
広	島	広	島S.C.	(082) 243-98	339 7	730-0825	広島市中区	光南3-	9-17	
Ш	与	_		(084)931-69	_					
		山		(083)973-37						
山				(0834)27-13			周南市野上			
			下関S.S.	(0832)51-10	40 7	751-0852	下関市熊野	7町2-14	1-23	
		山陰ビ	クター販売(株)							
島	根	松	江S.C.	(0852)31-89	900 6	90-0825	松江市学園	1-16-	39	
鳥	取	山陰ビ	クター販売(株)		T					
灬	ЯΧ	鳥	取S.S.	(0857)23-21	51 6	680-0911	鳥取市千代	水1丁	≣22-1	
				兀		玉				
香	Ш	高	松S.C.	(087)866-12	00 7	761-8057	高松市田村	町205	-1	
徳	島	徳	島S.C	(088)622-73	87 7	770-8052	徳島市沖浜	2-37		
高	知		高知S.S.	(088)882-05	46 7	781-8122	高知市高須	新町4-	143	
愛	媛	松	ЩS.C.	(089)923-03	72	791-8015	松山市中央	1-4-12	2	
2	Ж	宇和	和島S.S.	(0895) 20-10	118 7	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40			
				九:	州	・沖	縄			
→ □		福	岡S.C.	(092)431-12	261 8	312-0011	福岡市博多	区博多	駅前4-16-1	
福佐	岡智	久	留 米S.S.	(0942) 39-34	195 8	30-0038	久留米市西	i町字神 ^注	甫1-1192	
P.T.	~	_	九州S.C.	(093) 921-39	818	302-0064	北九州市小	倉北区片	野2-15-12	
L	峆	長	-	(095)862-55			長崎市城山			
長	间	佐	世保S.S.	(0956) 33-55	68	357-1166	佐世保市木	風町14	67-2	
大	分	大	分S.C.	(097)543-14	22 8	370-0822	大分市大道	町4-1-	2	
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-45	36 8	361-4101	熊本市近見	.町8-1-	10	
	峆		宮崎S.S.	(0985) 24-54	1018	380-0032	宮崎市霧島	町3-59)	
宮			延岡S.S.	(0982) 35-70	77 8	382-0857	延岡市惣領	町24-3	3	
鹿児	鵖	鹿り	引島S.C.	(099)282-88	18 8	390-0034	鹿児島市田	上七丁	≣9-8	
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-36	31 9	901-2224	沖縄県宜野	弯市真志	喜1-13-16	

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルサポートセンターです。

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

索引

A-Bリピート25	ダウンミックス	32
AVコンピュリンク 38	チャイルドロック	
B.S.P29	チャプター	
DTS32	チョット見バック	
DVDレベル28	ディマー	
D端子13	テレビを操作する(リモコン)	
ロレンジコントロール32	ドルビーデジタル	
JPEG18	トレブル	
KEY29	T D D / D	17
MP3 18	ナ行	
MUTING 17		26
NTSC 41	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	30
PBC	八行	
RESUME 20	バーチャルサラウンド	20
SVCD 6		
TVタイプ31	バス パンスキャン	
VFP27		
VFP27	ファイル	
7 4	付属品	
ア行 アングル26	プログラム再生	
<i>Y Y Y I</i>	プログレッシブモード	
インターレースモード	ボーナスグループ	29
映像設定画面	 4-	
オートスタンバイ	マ行	
音質(高音、低音)	マルチチャンネル音声	
オンスクリーンガイド17	メーカーコード	
音声	メニュー	
音声設定画面	メニューバー	
音量 17	メモリー(放送局)	35
	ラ行	
画質を調節する27		34
画像を1コマずつ送る16	ランダム再生	23
画面表示言語 31	リージョン番号	40
カントリーコード33	リジューム再生	20
グループ(フォルダ) 40	リピート	24
言語設定画面31	レターボックス	
+-/ 	口仁	
サ行	ワ行	
視聴制限		31
字幕を切り換える 26	Z.O./H	
消音	その他	
ズーム	\sim	
ステータスバー30		1 /
スライドショー再生	~	
スリープタイマー37	()))	17
スローモーション再生		
その他設定画面		17
力气		1 /
夕行	lacktriangle	
タイトル	\	17
ダイナミックレンジコントロール32	_	

一般

電源:AC 100V(50Hz/60Hz) 消費電力:電源入時 35W/切(待機)時 0.8W

質量:3.0kg

外形寸法: (幅)232mm×(高さ)100mm×(奥行)269mm

DVDプレーヤー

再生可能ディスク: DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCD、 スーパービデオCD、オーディオCD、CD-R/ RW(オーディオCD、ビデオCD、MP3、 JPEGフォーマット)、DVD-R/RW(ビデオ フォーマット)

ビデオ出力

映像出力×1:1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S1/S2映像出力×1: Y出力…1.0V(p-p)/75Ω、同期負 C出力···0.286V(p-p)/75Ω

D2映像出力×1: Y出力···1.0V(p-p)/75Ω P_B/P_R出力…0.7V(p-p)/75Ω

映像信号方式:JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方式

オーディオ出力

アナログ音声出力: スピーカー×1系統 実用最大出力:30W+30W(JEITA/4Ω) 適合インピーダンス 4Ω~16Ω ヘッドホンx1、11mW/32Ω 適合インピーダンス 16Ω~1kΩ サブウーハー×1、500mVrms/10kΩ デジタル音声出力(光角形ジャック×1): 光…-21dBm~-15dBm

その他出力

AV $\exists V$ $\exists V$

オーディオ入力

音声入力(AUX)AUX×1系統: Level 1···250mV/50kΩ Level 2···500mV/50kΩ

チューナー

FMチューナー:

受信周波数…76.00MHz~108.00MHz アンテナ…75Ω不平衡型

AMチューナー:

受信周波数···531kHz~1629kHz アンテナ…アンテナ外部端子(ループアンテナ)

スピーカー

種類 : 1ウェイ バスレフ型

防磁形(JEITA) 使用スピーカー : 8.5cm ウッドコ--ンスピ-

定格入力(JIS) 7.5W

最大入力(JIS) 定格インピーダンス 出力音圧レベル 30W 4Ω

81dB/W·m 120mm 横幅 寸法

高さ 161mm 奥行 239mm

質量 :1.6kg(1本)

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

45~46ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。

00 0120-2828-1*7*

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

(03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ピクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12